

⚠️ご使用前に必ずご確認ください。⚠️

- 組み立ての時、手や指をはさまないように十分ご注意ください。
- ピカチュウの耳の先端が細くなっていますので、取り扱いにはご注意ください。
お子さまが取り扱う場合は、保護者の方の監督下でご使用ください。



目にあたらないように注意


組み立て方



⚠️ 注意点 ⚠️
隙間がないように組み立ててください。指などをはさまないように注意してください。

電池の取り付け方

単4アルカリ乾電池2本(別売)を使用してください。



⚠️ 注意点 ⚠️
※充電式電池(ニカドなど)、ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)は使用しないでください。

※電池の残量が少なくなると、センサーが正常に作動しくなります。その際には、新しい電池に交換してください。

背面下部パーツのはずし方(アラーム・時刻の設定や電池交換の時)



⚠️ 注意点 ⚠️
底面の穴に指を入れた際、ケガにご注意ください。


⚠️ ご注意 ⚠️
●はじめに、パーツの破損や欠けがないか確認してください。●本品は本誌該当学年を対象に作成しております。事故や誤飲の危険がありますので、小さなお子さまには絶対に与えないでください。●電池交換は、おうちの方が行ってください。●小さなパーツがあります。誤飲による健康のおそれがありますので、なめたり、口に入れたりしないでください。●分解・改造はしないでください。●落としたり、衝撃を与えたりしないでください。●本体を持って振り回さないでください。●使用後は、小さなお子さまの手の届かないところに保管してください。●草場の開め切った車の中など高温になる場所には、絶対に保管しないでください。また、ヒーターの前など温風が出る場所に置かないでください。●水にぬらしたり、加熱・火の中に投入したりしないでください。火災や思わぬ事故、ケガの原因となります。●本体には塗装がしてあります。こすったり、セロハンテープなどを貼ると塗装がはがれる原因となります。●破損、変形した場合は使用を中止してください。●本来の目的以外のことは使用しないでください。

基本機能

※機械式時計の構造上、月差士約90秒程度の誤差が生じる場合がございます。

アラームのセット方法


- アラームセット
アラームスイッチを押して、スイッチが飛び出るとアラームオン。
(音声) ピカピカッ!
- アラームをとめる
アラームが鳴っているときに、アラームスイッチを押して、オフにする。
(音声) ビーカッ!
- アラームを解除する
セットした時刻の前に、アラームスイッチを押して、オフにする。
(音声) ビーカッ!
- セットした時刻になるとピカチュウが知らせてくれます。
※音声はランダムに流れます。
(音声) ビーカ、ピカチュウ、ピカピカッ、ビーカチュウ~!
(音声) ピッカチュウ、ピッカチュウ、ピカチュウ!



⚠️ 注意点 ⚠️
アラームをとめなかった場合、電池の消耗を防ぐため約1分後に自動で鳴りやみます。

おしゃべり機能の使い方


- おしゃべり機能は、つねにスタンバイ状態です。
おでこを押すように、しっかりと触ってください。
※音声はランダムに流れます。
(音声) ピカッ! チャ〜〜〜ッ!
(音声) ビーカ、ピカチュウ~?
(音声) (笑い声) ビ〜、カ〜、ビ〜、カ〜



⚠️ 注意点 ⚠️
お話ししている時にタッチしても反応しません。話し終わってから触ってください。

現在時刻のセット方法


【注意】つまみは必ず矢印の方向にまわしてください。



時刻セットつまみを反時計まわりに回して、現在時刻に合わせます。

アラーム時刻のセット方法

【注意】つまみは必ず矢印の方向にまわしてください。



アラームセットつまみを反時計まわりに回して、アラーム時刻に合わせ、アラームスイッチを押してオンにします。※時刻は午前/午後は区別できません。

⚠️ 注意点 ⚠️
※つまみを逆に回してアラームをセットすると、設定時刻に正しく作動しない場合があります。
※アナログ時計の特性として、アラームが鳴りだす時刻は、セットした時刻に対して前後5分程度誤差が出る場合があります。

ふるくの不足・不良について

株式会社 三越伊勢丹 外商統括部 小学館ふるく係
☎ 0120-354-269
受付時間: 9:30~17:30(土・日・祝祭日をのぞく)
受付期間: 発売日~2023年4月14日まで

左記期間以降のふるくの不足・不良について

株式会社 小学館 制作局コールセンター
☎ 0120-336-082
受付時間: 9:30~17:30(土・日・祝祭日をのぞく)
受付期間: 2023年4月17日~5月25日まで

ふるくの内容について

「小学一年生」編集部
☎ 03-3230-5382
受付時間: 10:30~17:30(土・日・祝祭日をのぞく)

【素材】

時計: ABS
カバー: PS
ピカチュウ/ABS
ネジ: 鉄



袋: PP, PE

MADE IN CHINA 分売不可
DO NOT RESELL 転売不可

© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikkaku © Pokémon

