

※^{ひと}うちの^{ほん}人に よんで もらってね。


※^{ほん}本の「ふろくで あそぼう」も あわせて よんでね。

※この付録は右手で指鍵盤を、左手で本体ボタンを操作してください。

遊び方

- ①下図のように5個のド、レ、ミ、ファ、ソの指鍵盤に右手の指を差し込んでください。次に、本体のベルトを右手首に巻き付け、固定してください。(ベルトは面ファスナーになっています)

※指が細いお子様の場合は、先端の穴から指先が出てしまうことがございますが、使用上の問題はございません。強く押し込みすぎて指先を痛めないよう、充分ご注意ください。




- ②本体後ろ側にある電源スイッチをONにしてください。

- ③指鍵盤のボタンを押すと、ド、レ、ミ、ファ、ソの音が鳴ります。ピアノを弾くように指先のボタンを押して演奏してください。また、ラ、シ、ドの音を鳴らすときは、左手の指で本体に付いているラ、シ、ドのボタンを押してください。

※同時に指鍵盤・ボタンを押しても和音は出ません。

- ④本体のモード切り替えボタンを押すと、モードの切り替えができます。一度押すと効果音モードに切り替わり、もう一度押すとド、レ、ミ、ファ、ソのピアノモードに戻ります。

※一度電源スイッチをOFFにすると、次にONにした時はピアノモードから始まります。



【ご注意！】保護者の方へ 必ずお読みください

※^{ひと}うちの^{ほん}人に よんで もらってね。

- 本来の目的以外で使用しないでください。
- ふろくの開封は必ず^{ひと}うちの方が行い、ビニール袋など不要なものを処分してからお子様にお渡しください。
- 窒息のおそれがありますので、ふろくの入ったビニール袋を口や鼻に当てたり、かぶったりしないでください。
- 思わぬ事故やケガの原因となりますので、小さなお子様を使用される場合は必ず保護者のもとでご使用ください。使用された後は、小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
- 万一、ふろくが破損した場合は、すぐに使用を中止して破棄してください。誤飲やケガのおそれがあります。
- 素材は安全なものを使用していますが、お子様が口に入れたり、飲みこんだりしないように、保護者の方ご注意ください。
- ふろくを火気や熱源に近づけたり、直射日光の当たる場所に放置したりしないでください。
- ふろくを濡らしたり、水気の多い場所に放置したりしないでください。
- 投げたり、振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。破損や変形の原因となります。
- 床に置いたままにしないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
- ボタンを強く押ししたり連打したりしないでください。変形・故障の原因となります。
- 平らで安全な場所でご使用ください。
- 無理に指をはめるとケガの原因になりますのでご注意ください。
- ご使用後は、電源スイッチをOFFにして保管してください。
- 指にコードを巻き付けると、血が通わなくなり、たいへん危険です。おやめください。
- 本品の分解・改造は危険です。絶対にお止めください。
- 廃棄の際は、地方自治体の区分に従ってください。

電池の取り付け方法(※電池は別売です)

- ①ベルトをゆるめます。
- ②ネジに合ったプラスドライバーでネジを外し、フタをあけます。
- ③電池の(+)と(-)の向きを間違えないように入れます。(使用電池/別売:単4アルカリ乾電池2本)

※メーカーによっては、電池の端子が合わず接触が悪い場合があります。

※電池残量が少なくなると、音声が正常に鳴らなくなります。その際は、必ず2つとも新しい電池に交換してください。

※電池の(+)(-)を逆にして使わないでください。

※新旧、異種、メーカーの異なる電池を混用しないでください。


※電池を交換するときは必ず電源スイッチを切ってください。

※異臭や発熱など、異常が起きたときは直ちに使用を中止してください。

※長時間使用しないときは、電池を本体から取り出してください。

※電池が液漏れしたときは、直ちに電池を本体から取り出して使用を中止してください。

※漏れた液が皮膚や衣服に付着したときには、綺麗な水で洗い流してください。万が一目に入った場合は、こすらずすぐに綺麗な水で洗い流し、医師の診療を受けてください。



△ 注意点 △

※充電式電池(ニカドなど)、ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)は使用しないでください。

ふろくの不良・不足に関するお問い合わせ先

株式会社三越伊勢丹 外商統括部 小学館ふろく係

☎ 0120-354-269

受付時間: 9:30~17:30(土・日・祝休日をのぞく)

受付期間: 発売日~2025年8月29日まで

左記期間以降のふろくの不良・不足について

株式会社 小学館 制作局コールセンター

☎ 0120-336-082

受付時間: 9:30~17:30(土・日・祝休日をのぞく)

受付期間: 2025年9月1日~2025年10月31日まで

対象年齢: 6歳以上

使用素材: 本 体...ABS、PVC、鉄

ベルト...ポリエステル

MADE IN CHINA

DO NOT RESELL

分売不可

転売不可



紙 外箱・補強枠



内袋: PE

© 藤子プロ・小学館